

LS2

 **Bluetooth**
5.2



4
LS21X

GUIDE DE POCHE

FR

 **LIVE
INTERCOM**


 **OPERATED BY
NATURAL VOICE**

SOUND BY





CONNECT APP



Cardo Connect App

Table des matières

4-5

Démarrage

6

Cardo Connect App

7-8

Fonctions générales

9

Musique

10-11

Radio

11

Changer de source

12-13

Appel téléphonique

14-15

Intercom Bluetooth

16

Commandes vocales - Toujours activé !

Commande des boutons avancée

17

Activer/Désactiver

18

Radio

18

Appel téléphonique


18

Partager/arrêter de partager

19-20

Appariement d'un appareil (GPS/TFT/Téléphone)

Démarrage




Appuyez
& Maintenez




Nombre
de clics


Démarrage

 On / Off



X1
Tap

 Appairage au téléphone




5
Sec

LED Rouge & Bleu



 Arrêter L'appairage du Téléphone



5
Sec




Cardo Connect App

↓ Télécharger




R S'enregistrer



🌐 Choisir langue




📶 Actualisation du logiciel





Fonctions générales


 Augmenter le volume



 Baisser le volume



 Activer/désactiver le micro




 Assistant vocal



Siri




Google
Assistant






Réinitialisation des Paramètres D'usine




Redémarrer




Musique

▶ On




X1
Tap

■ Off




X1
Tap

▶ Suivant



X1
Tap


◀ Précédent




X1
Tap

Radio


 On



 Off




 Définir les préréglages




Radio

▶ Préréglage suivant




◀ Préréglage précédent




Changer de source

Commutation musique/radio




Appel téléphonique


Appel téléphonique



Ignorer





Raccrocher




★ Numérotation rapide

Composer numéro



☎ Appel numérotation rapide




Intercom Bluetooth

Appairage




Appairer au motard A




LED Rouge



Appairer au motard B



LED Rouge




LED Bleu



* Le motard C doit être connecté au motard B

Appeler/Raccrocher intercom



F Français



- **Réponds**
- **Ignore**
- "Hey Cardo, **raccroche**"
- "Hey Cardo, **numéro favori**"
- "Hey Cardo, **rappelle le numéro**"



- "Hey Cardo, **allume la musique**"
- "Hey Cardo, **éteins la musique**"
- "Hey Cardo, **morceau suivant**"
- "Hey Cardo, **morceau précédent**"
- "Hey Cardo, **partage la musique**"



- "Hey Cardo, **allume la radio**"
- "Hey Cardo, **éteins la radio**"
- "Hey Cardo, **station suivante**"
- "Hey Cardo, **station précédente**"



- "Hey Cardo, **appelle l'intercom**"
- "Hey Cardo, **quitte l'intercom**"



- "Dis **Siri**"
- "Okay **Google**"





- "Hey Cardo, **augmente le volume**"
- "Hey Cardo, **baisse le volume**"
- "Hey Cardo, **coupe le son**"
- "Hey Cardo, **active le son**"



- "Hey Cardo, **niveau de batterie**"

Commande des boutons avancée


Activer/Désactiver



Commande des boutons avancée


Radio

- »» Scan automatique de la radio



Appel téléphonique


- ☎️ Recomposer le numéro



Partager/arrêter de partager

- 🎵 Musique


- ☎️ Appel téléphonique



Commande des boutons avancée

Appariement d'un appareil (GPS/TFT/Téléphone)


1 Étape 1



LED Rouge & Bleu



2 Étape 2




LED Rouge & Vert




Commande des boutons avancée

Appariement d'un appareil (GPS/TFT/Téléphone)

3 Étape 3



Arrêter l'appariement





cardosystems.com



Cardo Connect App

Cardosystems.com/update

Cardosystems.com/support

